



ESSE-TI 4G.VoLTE

INTERFACCIA UNIVERSALE LTE/UMTS/GPRS/GSM

861.582



RICAMBI PER ASCENSORI E SCALE MOBILI
+ 22.000 prodotti
Consegna in 24h di oltre 6.000 articoli

telcal.com



4G.VoLTE

*Interfaccia universale LTE/UMTS/
GPRS/GSM*

- Compatibile con tutti i sistemi di allarme
- Plug & play
- Eccellente qualità audio
- Fallback su 3G e 2G
- Programmabile con SW e-stant

Dimensioni: 140 x 96 x 28 mm
Peso: 220 g

4G.VoLTE EU

5IG-260/S
861.582

4G.VOLTE - MODULO 4G/LTE/UMTS/GSM completo di: batterie di back-up, adapter e antenna con base magnetica.
Trasmissione Voce su rete LTE con fallback sulle reti 2G/3G.

Caratteristiche

- Chiamate vocali
- Programmazione locale (tramite telefono) e remota via SMS
- Lettura programmazione via SMS
- Fallback in 3G/2G
- Impostazione automatica nazione di utilizzo
- Gestione servizio roaming
- Controllo scadenza SIM
- Controllo batteria (avvisi batteria scarica/guasta/sostituita tramite SMS)
- Controllo mancanza alimentazione esterna (avviso mancanza/ripristino tramite SMS)
- Controllo presenza rete 4G LTE/UMTS/GSM (avviso ripristino tramite SMS)
- Segnalazione mancanza alimentazione esterna tramite relè
- Segnalazione assenza rete 4G LTE/UMTS/GSM tramite relè
- Test periodico
- Convertitore automatico numero selezionato
- Possibilità di conoscere il livello del segnale 4G LTE/UMTS/GSM tramite l'ascolto di toni sul telefono locale o via SMS
- Timeout di post selezione, prima dell'invio della chiamata, personalizzabile
- Reset automatico in caso di prolungata assenza di segnale 4G LTE/UMTS/GSM
- Reset remoto
- Aggiornamento firmware remoto (OTA)



Sede Principale:

Via E. Fermi, 31
Merate (LC)

Registered office:

Via Stefano della Bella 5/7
00133 Roma (RM)

Contact us:

info@telcal.com
Telephone: +39 039.999.581

